

1. Waarschuwingen

- Lees en volg a.u.b. de instructies in deze handleiding. Hierin wordt het juiste gebruik van het product en zijn functies duidelijk gemaakt.
- Bewaar deze handleiding goed voor eventuele toekomstige vragen.
- Vermijd contact van het product met regen of extreem vochtige omgevingen om risico op brand of een elektrische schok te verkleinen. Stel het product niet bloot aan opspattend water. Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het product kunnen stromen, omdat deze het product kunnen beschadigen en kortsluiting kunnen veroorzaken met risico op brand. Laat het product niet vallen op een harde ondergrond.
- Stel het product niet bloot aan overmatige hitte. Plaats geen open vuur, zoals kaarsen, naast of nabij het product.
- Voer geen modificaties uit aan het product. Deze kunnen de veiligheid, performance en naleving van regelgeving beïnvloeden.




Gebruikershandleiding
Nederlands

2. Functieoverzicht voorzijde

► ON/OFF drukknoop: Lang indrukken om product aan/uit te zetten. Vervolgens kort indrukken om ingangskanaal te selecteren.

- ❶ AUX1 status led brandt bij ingebruikname 3.5mm AUX poort
- ❷ AUX2 status led brandt bij ingebruikname RCA AUX poort
- ❸ BLUETOOTH status led brandt bij ingebruikname Bluetooth ingang
- BASS draaiknop: wijzigt de mate van lage tonen
- TREBLE draaiknop: wijzigt de mate van hoge tonen
- VOLUME draaiknop: wijzigt het hoofdvolume



4. Bluetooth bediening


- Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan op de DC24V poort.
- Sluit de meegeleverde antenne aan op de RF poort.
- Sluit luidsprekers aan op de R-OUT en L-OUT poorten.
- Sluit optioneel een subwoofer aan op de S-OUT poort.
- Bedien de ON/OFF Knop om het product aan te zetten en het Bluetooth kanaal te selecteren. Een geluid wordt afgespeeld ter indicatie dat het product aan staat en een status led brandt.
- Activeer Bluetooth op de telefoon of apparaat waarmee verbinding moet worden gemaakt. Raadpleeg de betreffende apparaathandleiding voor meer info over totstandbrengingen van een Bluetooth-verbinding.
- Ga naar de Bluetooth-instellingen op het apparaat en selecteer het FOXILON product uit de lijst. Indien gevraagd, voer passcode "0000" in. De code hoeft slechts 1 maal te worden ingevoerd.
- Zodra verbinding is gemaakt met het product is het mogelijk om draadloos audio af te spelen via het product.
- Middels de TREBLE, BASS en VOLUME knop is het geluid af te stellen naar persoonlijke smaak.

6. Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oplossing
Product gaat niet aan.	Controleer of de stroomadapter juist is aangesloten.
Product wil geen Bluetooth-verbinding maken met extern apparaat.	Controleer of, indien nodig, de juiste PIN is ingegeven Het externe apparaat kan buiten het bereik van het product zijn. Plaats het apparaat op kortere afstand Schakel, indien mogelijk, alle omringende Bluetooth-apparaten uit Controleer of de Status LED brandt Controleer of geen andere apparaten een actieve verbinding hebben met het product Controleer of de Bluetooth functie van het externe apparaat geactiveerd is Controleer bij verbinding met een PC of Mac of het product als audio output device geactiveerd is Zet het product uit en aan.
Product heeft actieve Bluetooth-verbinding, maar speelt geen muziek.	Controleer of het externe apparaat is verbonden met het product Controleer of het apparaat audio afspeelt op een normaal volume Zet de speaker uit en aan.
Slechte geluidskwaliteit vanaf een extern apparaat.	Verminder het aantal actieve applicaties op het apparaat om eventuele verliezen tijdens het streamen, door beperkte reken capaciteit, te reduceren Verwijder het product van de lijst met Bluetooth-apparaten en maak opnieuw verbinding.

3. Functieoverzicht achterzijde

- ❶ RF: Aansluitpunt antenne
- ❷ AUX2: RCA stereo input voor externe apparaten
- ❸ AUX2: 3.5mm Jack stereo input voor externe apparaten
- ❹ R|L|S: Speaker terminals resp. Rechts/Links/Subwoofer
- ❺ POWER: Aansluiting externe voeding (netadapter)



5. Gebruik van RCA en jack kabel

- Sluit een geschikte RCA of jack-kabel aan op een extern apparaat, zoals een mobiele telefoon, tablet, computer, laptop of televisie. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de corresponderende AUX1 of AUX2 poort.
- Audiosignalen die worden afgespeeld via de jack-kabel worden versterkt weergegeven via het product. Het volume kan met de Volumenop worden aangepast en doorgaans is volumeregeling ook mogelijk op het externe apparaat.
- ❶ Middels de ON/OFF knop kan het kanaal worden geselecteerd dat weergegeven dient te worden.

7. Technische specificaties

Model: FOXILON A200

- Aluminium Bluetooth versterker
- 2 x 100 Watt + 1 x 100 Watt Class-D versterker
- RL= 4 Ω, THD = 10%
- Externe Bluetooth antenne
- Bluetooth transmissie bereik: 10 meter
- Kortsluitingsbeveiliging
- Thermische beveiliging
- Hoge efficiëntie $\eta = 90\%$
- Externe voedingsadapter 24V 4A
- Speaker impedantie: 4Ω/6Ω/8Ω
- Afmetingen: 132x108x32 mm

Handleiding: 1801251556_C