



**FOXILON S360 OMNIDIRECTIONAL MULTIROOM
SPEAKER**

Gebruikershandleiding

Nederlands


1. Waarschuwingen

- ❗ Lees en volg a.u.b. de instructies in deze handleiding. Hierin wordt het juiste gebruik van het product en zijn functies duidelijk gemaakt.
- ❗ Bewaar deze handleiding voor eventuele toekomstige vragen.
- ❗ Vermijdt contact van het product met regen of extreem vochtige omgevingen om risico op brand of een elektrische schok te verkleinen. Stel het product niet bloot aan opspattend water. Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het product kunnen stromen, omdat deze het product kunnen beschadigen en kortsluiting kunnen veroorzaken met risico op brand. Laat het product niet vallen op een harde ondergrond.
- ❗ Stel het product niet bloot aan overmatige hitte. Plaats geen open vuur, zoals kaarsen, naast of nabij het product.
- ❗ Gebruik uitsluitend de originele meegeleverde voeding om het apparaat van stroom te voorzien. Afwijkende voedingsbronnen kunnen mogelijk leiden tot schade aan het product.
- ❗ Voer geen modificaties uit aan het product. Deze kunnen de veiligheid, performance en naleving van regelgeving beïnvloeden.

2. Eerste gebruik

Voordat het apparaat in gebruik kan worden genomen dient de luidspreker bevestigd te worden aan bijbehorende voet.


- a. Monteer het bijgeleverde cilindervormige bevestigingspunt, handvast (max. 5Nm), in het centrale gat van de luidsprekerbehuizing met een inbus sleutel.
- b. Plaats de meegeleverde voet op een vlakke stabiele ondergrond.
- c. Laat de luidsprekerbehuizing inclusief gemonteerd bevestigingspunt zakken in de centrale opname (holle cilinder) van de voet. Met de in de cilinder voorgemonteerde stelschroef kan de luidspreker vervolgens vastgezet worden.
- d. Bevestig de ronde plug van de meegeleverde voedingsadapter in de 'POWER' aansluiting.
- e. Het apparaat is nu gereed voor gebruik.



3. Functieoverzicht

De FOXILON S360 kan in verschillende configuraties gebruikt worden om audio af te spelen; digitaal via Wifi en Bluetooth, of analoog via de AUX ingang.

1. ON/OFF / VOLUME knop; Roteer de knop naar met de klok mee, tot een waarneembare klik, om het apparaat aan te zetten. Door de knop verder te roteren kan het volume aangepast worden. Door de knop terug te draaien tegen de klok in, tot een waarneembare klik, wordt het apparaat uitgezet.
2. Status LED; De Status LED zal branden zodra het apparaat aan staat en geeft onderstaande statussen weer.



Status	LED gedrag
Power aan	Witte LED aan
Apparaat start op	Witte LED knippert snel
Apparaat gereed voor verbinding	Witte LED knippert langzaam
Gereed om af te spelen	Witte LED brandt constant
Bluetooth pairing/koppelingsmodus	Blauwe LED knippert
Bluetooth gekoppeld	Blauwe LED brandt constant

3. MODE knop; Onderstaande functies worden bediend met de MODE knop:
 - a. Bedien de knop kort <1s om te schakelen tussen Wifi en Bluetooth modus. Het is ook mogelijk om middels de App te wisselen tussen deze modi.
 - b. Bedien de knop 2 maal kort 2x <1s om de netwerkinstellingen te resetten
 - c. Bedien de knop 3 maal kort 3x <1s om het apparaat te resetten naar de fabrieksinstellingen.

Het is raadzaam om het apparaat te resetten (methode 3b of 3c) bij het verplaatsen en opnieuw verbinden van de luidspreker in een ander netwerk.

4. AUX in; Middels de AUX in poort kan een externe geluidsbron worden aangesloten met een analoge 3.5mm 'jack' plug. De AUX in poort is dominant ten opzicht van de overige digitale (geïntegreerde) inputs en zal, zodra de poort in gebruik is, versterkt worden afgespeeld door het apparaat. Hierbij blijft de ON/Off / VOLUME knop functioneren.
5. POWER; Sluit de voedingsadapter aan op de POWER poort.

4. Muziek afspelen via netwerk

Er zijn diverse mogelijkheden die naar eigen keuze gebruikt kunnen worden om muziek af te spelen op uw multiroom versterker. Stream uw favoriete muziek met diverse protocollen zoals Airplay, DLNA & UPnP met een smartphone, tablet, laptop of PC.

5. Gebruik smart device App

Een gebruiksvriendelijke wijze om het apparaat te bedienen, eenvoudig internetradio en bv diensten zoals Spotify te luisteren is middels het gebruik van een mobiele App.

1. Download de App '4Stream' in Apple's App Store of Google's Play Store op uw smart device (tablet, smartphone).
2. Zet het apparaat aan met de ON/OFF knop. De witte status LED dient langzaam te knipperen. Indien het apparaat al eerder gekoppeld is geweest binnen een ander netwerk dient het apparaat eerst gereset te worden (zie hoofdstuk 3).
3. Zoek met uw smart device het wifi netwerk dat tijdelijk gecreëerd wordt door het apparaat (doorgaans genaamd Soundsystem_XXXX) en maak verbinding.
3. Open de App en selecteer de Wifi Setup Wizard / Add new device.
4. Volg de instructies in de App om stap voor stap verbinding te maken.

Indien de beschrijving in de App onduidelijk is volgt hier een kort stappenplan. Met uw smartdevice dient verbinding gemaakt te worden met het Wifi netwerk dat de versterker uitzend gedurende de setup. Zoek hiervoor naar een netwerk genaamd Soundsystem_XXXX. Zodra er


verbinding gemaakt is dient de App geopend te worden en zal de App automatisch vragen met welk Wifi netwerk in het gebouw standaard verbinding gemaakt moet worden. Vul in deze stap ook het Wifi wachtwoord in, zodat de versterker voortaan zelfstandig verbinding kan maken.

5. Zodra de App verbinding heeft gelegd tussen het apparaat en het Wifi netwerk is het mogelijk om muziek af te spelen middels de App. Het apparaat zal na de eerste koppeling voortaan zelf verbinding zoeken met het netwerk, zodra deze wordt aangezet. Andere smart devices die de App geïnstalleerd hebben kunnen, mits verbonden met het Wifi netwerk, gebruik maken van dezelfde functionaliteiten.

6. Technische specificaties

Model: FOXILON S360

- Behuizingstype: Bolvormige gesloten behuizing, geïntegreerde akoestische deflector
- Driver: 6.5 inch full range coaxiale driver met 1 inch hogetonen driver
- Gevoeligheid : 89 dB (1 W/1 m)
- Frequentiebereik: 65 Hz – 22 kHz
- Impedantie: 4 Ohm
- Versterker Power: 60 W (nominaal)
- Amplifier Circuit(Output Stage): Class D
- Gewicht: 2,5 kg
- Afmeting zonder voet: 200x200x170mm (LxBxH)
- Afmeting met voet: 200x200x260mm (LxBxH)
- Aanluitingen: 3.5mm Jack, DC power plug
- Ingebouwde Wifi en Bluetooth antenne
- Ondersteunde App: 4Stream (gratis beschikbaar in Apple App Store en Google Play-Store)
- Wireless network IEEE802.11 b/g
- Bluetooth 5.0 SBC/AAC
- Ondersteunde muziekformaten: FLAC/MP3/AAC/AAC+/ALAC/APE/WAV
- Ingebouwde DAC decoder: tot 24bit/192kHz
- Protocollen AirPlay, DLNA, UPnP, Spotify Connect, Qplay



Leveromvang

- Multiroom luidspreker
- Netvoeding 15V
- Bevestigingsvoet
- Bevestigingsmiddelen
- Handleiding (2109011160_A)

